

Manual de Instalação

INSTALAÇÃO

- Instalar em base rígida, plana, lisa, nivelado, sem frestas e sem pontas ressaltadas.
- A base deve ser maior que diâmetro do tanque.
- A base deve ser dimensionada por um profissional da área.
- A tubulação não deve ficar diretamente suspensa no tanque.
- Os furos para conexões da tubulação de entrada e saídas devem ser feitos por serra copo.
- Instalar o tanque em local com ventilação.
- Ao fechar a tampa de inspeção certifique se está bem travada.
- Utilize todos os olhais presentes no produto para realizar movimentações.
- Limpar o tanque a cada 6 meses.

Recomendações de instalações conforme NBR 14800 e 5626 da ABNT.

RECOMENDAÇÕES



Não instalar o tanque em cima de pedras, madeiras ou qualquer objeto que possa danificar o tanque.

Não instalar moto bombas em contato direto com as paredes ou fundo dos tanques. Eliminar vibrações nas paredes e fundo dos tanques.



Não deixar o tanque sem tampa.



Não arrastar o tanque.



Não içar ou transportar o tanque sem utilizar todos os olhais presentes nos tanques.



Não içar ou transportar o tanque com água dentro.



Não rolar o tanque.